

lars zumpe
FOTO & FILM

PHOTOBOOTH · BEDIENUNGSANLEITUNG

PHOTOBOOTH – ANLEITUNG FÜR GÄSTE

Fotos aufnehmen, ansehen, teilen, drucken

STAND: 20. AUGUST 2026 · ZUMPELARS.DE

So bedienst du die Photobooth – Fotos aufnehmen, ansehen, aufs Handy holen und drucken. Du brauchst kein Vorwissen, alles läuft über den **Touchscreen**. Kein Internet, keine App nötig.


💡 Diese Anleitung ist für **Gäste**. Für Einstellungen siehe die [Admin-Anleitung](#).

Schnellstart in 3 Schritten


1. 📷 **Foto aufnehmen** antippen → in Position stellen → auslösen.
2. Foto antippen → in der Einzelansicht ansehen.
3. 🟢 **Teilen** → zwei QR-Codes mit dem Handy scannen → Foto ist auf dem Handy.

1. Startbildschirm – die Galerie

Nach dem Einschalten zeigt die Photobooth die **Galerie**. Hier liegen alle Fotos, nach Tagen (Ordnern) sortiert – das neueste zuerst.



- 📷 **Foto aufnehmen** – startet die Kamera (großer Button).
- **Auswählen** (oben rechts) – schaltet den Mehrfach-Modus ein: mehrere Fotos antippen und gemeinsam **teilen** oder **löschen**.
- **Ansicht umschalten** – zwischen großer Kachel- und kompakter Listenansicht wechseln:




- Ist noch kein Foto da, steht hier „Keine Foto-Ordner vorhanden“ – einfach ein erstes Foto aufnehmen.

Tagesordner heißen nach dem Datum (z. B. 24.06.2026). So findest du Fotos später schnell wieder.

2. Ein Foto aufnehmen

Tippe auf  **Foto aufnehmen**. Du siehst die Live-Vorschau der Kamera (der dunkle Bereich) und unten den Auslöser.




1. **In Position stellen** – die Live-Vorschau zeigt genau, was die Kamera sieht. So könnt ihr euch ausrichten.
2. **Selbstausröser wählen** (optional) – über dem Auslöser die Sekunden einstellen (z. B. 3 s oder 5 s), damit alle rechtzeitig im Bild sind.
3. **Auslösen** – auf den **großen runden Auslöser** tippen *oder* den **Hardware-Knopf** drücken (falls vorhanden).
4. **Countdown** – ein großer Zähler läuft herunter, dann blitzt/klickt die Kamera.
5. Das Foto wird **automatisch gespeichert** und kurz angezeigt. Danach geht es zurück zur Aufnahme oder zur Galerie.

- Der schwarze Bereich ist die Kamera-Live-Vorschau. Ist keine Kamera angeschlossen, bleibt er dunkel.
- Nicht zufrieden? Einfach noch ein Foto machen – es entstehen beliebig viele.
- Im **Simple Mode** (vom Betreiber aktivierbar) wird das Foto nur kurz gezeigt und **nicht** gespeichert – dann gibt es keine Galerie/Teilen.

3. Fotos ansehen

Zurück in der Galerie tippst du auf einen **Tagesordner**, um alle Fotos dieses Tages zu sehen.




Tippe auf ein einzelnes Foto, um es groß anzuzeigen:



In der Einzelansicht kannst du:

Geste / Symbol	Funktion
↔ / ➡ wischen	zum vorherigen / nächsten Foto blättern
👉 zwei Finger	hinein-und herauszoomen, mit einem Finger verschieben
🟢 Teilen	Foto aufs Handy holen (QR-Code) – siehe Abschnitt 4
🖨 Drucken	Foto ausdrucken (nur wenn ein Drucker aktiv ist) – Abschnitt 5
🔴 Löschen	Foto in den Papierkorb verschieben – Abschnitt 6
✕ Schließen	zurück zur Galerie

Über **Alle Fotos** in der Galerie siehst du sämtliche Aufnahmen ordnerübergreifend in einem Raster:




4. Foto aufs eigene Handy holen

Tippe in der Einzelansicht auf den **grünen Teilen-Button** 🟢. Es erscheinen **zwei QR-Codes** nebeneinander – die Photobooth führt dich nacheinander durch beide:



- 1. WLAN verbinden** – **linken** QR-Code scannen, mit dem WLAN „Photobooth“ verbinden (Passwort ist im Code enthalten).
- 2. Fotos abrufen** – sobald die Verbindung steht, erscheint ein **grüner Haken** „● **Gerät verbunden**“ und der **rechte** Code wird frei. Diesen scannen → die Galerie öffnet sich im Browser des Handys.



Mehrere Fotos auf einmal: in der Galerie oben auf **Auswählen** tippen, mehrere Fotos markieren und dann teilen – der QR-Code enthält dann alle.


Eine kurze Hilfe ist auch direkt am Bildschirm eingeblendet:



Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit **iPhone-** und **Android-Hinweisen** (inkl. „Kein Internet“-Meldung): ➡ [Mit dem Smartphone verbinden](#)

5. Foto ausdrucken

Ist ein Drucker aktiviert, erscheint in der Einzelansicht der **Drucken-Button** 🖨️. Beim Antippen siehst du zuerst eine **Vorschau** – bei einem Thermodrucker als Kassenzettel (Bon) mit Logo, Foto und QR-Code:




1. **Vorschau prüfen** – so kommt der Ausdruck.
2. Auf 🖨️ **DRUCKEN** tippen – das Foto wird gedruckt.
3. Oder **ABBRECHEN**, falls du es dir anders überlegst.

Ist ein **Foto-Raster (Collage)** eingerichtet, zeigt die Vorschau das Raster genau so, wie es gedruckt wird. Hat der Betreiber den **Collage-Editor** freigeschaltet, erscheint zusätzlich „**Fotos auswählen**“ – damit kannst du pro Rasterzelle ein eigenes Foto antippen. Das funktioniert für Bon-**und** normale Fotodrucker.

Der Drucken-Button ist nur sichtbar, wenn der Betreiber einen Drucker eingerichtet und das Drucken aktiviert hat.

6. Foto löschen & Papierkorb

In der Einzelansicht 🔴 **Löschen** antippen. Es folgt eine Sicherheitsabfrage:



- Gelöschte Fotos wandern in den **Papierkorb** – sie sind nicht sofort endgültig weg.
- Versehentlich gelöscht? Der **Betreiber** kann Fotos aus dem Papierkorb **wiederherstellen** (Admin-Menü).

Tipps & Problembehebung

- **Kein Internet nötig** – die Photobooth funktioniert komplett offline; die „Kein Internet“-Meldung am Handy ist normal, einfach **verbunden bleiben**.
- **Live-Vorschau bleibt schwarz** – Kamera prüfen (Betreiber). Aufnahme geht evtl. trotzdem; sonst Betreiber ansprechen.
- **Rechter QR-Code bleibt grau** – erst das WLAN verbinden (linker Code); der rechte wird automatisch frei, sobald „● Gerät verbunden“ erscheint.
- **Galerie öffnet sich am Handy nicht** – Browser öffnen und den rechten Code erneut scannen (siehe Smartphone-Anleitung).
- **Kein Drucken- oder Teilen-Button** – die Funktion ist für dieses Event vom Betreiber deaktiviert.
- Fotos landen automatisch im **Tagesordner** mit dem aktuellen Datum.